



Lancer un appel :

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur **Appeler**

Mise en attente :

Mettre en attente : appuyez sur **Garder** ou sur la touche **Mise en attente**

Récupérer l'appel : appuyez sur **Reprendre**

Transfert d'appel :

1. Vous êtes en ligne avec la Ligne 1

2. Appuyez sur **Transf** puis composez le numéro de la personne vers laquelle vous souhaitez transférer l'appel

3. Soit :

- **Transfert « à l'aveugle »** : appuyez sur **Transf**

- **Transfert assisté** : appuyez sur **Appeler** . Puis appuyez sur **Transf** pour finaliser l'action

Conférence :

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, appuyez sur **confér** . Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation. Appuyez sur **Confér** pour valider la mise en conférence.

Messagerie :

Composez *97

Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Pour personnaliser votre messagerie, faites 0 puis :

- 1 - Message de non disponibilité
- 2 - Message occupé
- 3 - Nom
- 4 - Message temporaire

Pour annuler votre message temporaire, refaites 4 puis :

- 1 - Ré-enregistre message temporaire
- 2 - Effacer message temporaire

Répertoire centralisé :

1. Appuyez sur la touche  > LDAP > 1
2. Faites votre recherche

Répertoire personnel :

1. Appuyez sur la touche  > Contact
2. Naviguez

Configuration touches accès rapide :

Appuie long, puis :

Pour type : touche mémoire

Tel : numéro interne

Nom : nom

Ligne : Votre numéro interne

Sous-type : BLF / Transfert assisté

Pour une installation 

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Messagerie tiers

***98** : n° boîte vocale = n° du poste
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi inconditionnel

***72 + n° de renvoi** : activer
***73** : désactiver

Renvoi occupation



***90 + n° de renvoi** : activer
***91** : désactiver

Renvoi sur non réponse

***52 + n° de renvoi** : activer
***53** : désactiver

Exemples :

***53**  (désactiver)

***52200**  (renvoi interne) - ***7206...**  (renvoi externe)

Interception d'appel

**** + n° de poste** : intercepter un appel

***8** : interception générale

Attention! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard